


TOWER 5
第5座

5/F
5樓

FLOOR PLAN
樓面平面圖




Scale 0 5M/米
比例

TOWER 5
第5座

6/F - 12/F & 15/F - 23/F (13/F & 14/F ARE OMITTED)
6樓至12樓及15樓至23樓 (不設13樓及14樓)

FLOOR PLAN
樓面平面圖




Scale 0 5M/米
比例

TOWER 5
第5座

26/F - 33/F, 35/F - 43/F & 45/F - 49/F (34/F & 44/F ARE OMITTED)
26樓至33樓、35樓至43樓及45樓至49樓 (不設34樓及44樓)

FLOOR PLAN
樓面平面圖




Scale 0 5M/米
比例

TOWER 5
第5座

50/F
50樓

FLOOR PLAN
樓面平面圖




Scale 0 5M/米
比例

TOWER 5
第5座

51/F
51樓

FLOOR PLAN
樓面平面圖



Scale 0 5M/米
比例

TOWER 5
第5座

ROOF FLOOR PLAN
天台平面圖



Scale 0 5M/米
比例